

# 湯沸し器の場合

## □電池は切れていませんか？

- チッチッと音がしない
- 電池切れのお知らせランプが点灯している
- 点火ボタンを押してもスパークしない
- いつ電池を交換したか覚えていない



一つでもあてはまる場合は  
**電池切れの可能性**があります。  
画像を参考に、2本とも新しい  
電池に交換して下さい。

電池ボックスはこの辺りにあります。※機種により違いますので、取り扱い説明書を参照して下さい。


## □ガス栓は開いていますか？

ガス栓が「閉」になっているとガスが出ません。

## □水は出ますか？

## □安全装置が働いていませんか？※リンナイ製の場合

「お知らせランプ」の色で、機器の状態をお知らせします。

ランプの状態	機器の状態	ランプの状態	機器の状態
 「赤」点灯	<b>不完全燃焼防止装置が作動</b> 不完全燃焼防止装置が作動し、機器の <u>運転を停止</u> します。	 「緑」点滅	<b>点検お知らせ機能</b> <small>点検お知らせ</small> 一般的な使用で10年相当の使用経過後に、 <u>お知らせランプで点検時期をお知らせ</u> します。
 「赤」点滅	<b>再点火防止装置が作動</b> 不完全燃焼装置が3回連続で作動すると使用禁止状態になり使用できなくなります。リンナイお客様センター、または最寄りの販売店へご連絡ください。	 「緑」点灯	<b>電池の交換が必要</b> 乾電池の交換時期です。オレンジのソマミでわかりやすい電池ボックスなので交換も簡単です。 