



給湯器の場合

□リモコンのスイッチは入っていますか？

- (電池式リモコンの場合) 電池を交換しましたか？
- (リモコンが無い場合) 電気のブレーカーは落ちていませんか？



□リモコンにエラー番号が表示されていませんか？



温度と違った番号 (例えば: 110 など) が表示されていれば故障です。内容によってはメーカーに修理依頼になります。

ここに見慣れない番号が出た場合は、エラー番号の可能性あります。

□ガス栓は「開」の状態になっていますか？



ガス栓が配管と平行になっていれば「開」状態です。
垂直になっていれば「閉」の状態です。

□給湯器本体のコンセントを抜き差しして下さい。



電源を抜き差しすることによりリセットされ、お湯が出る場合があります。一度試してください。

※コンセントが抜けない場合は、ロックされています。左にひねってから抜いてください。